



Autoryzowany dystrybutor: www.dpcraft.pl

***UWAGA! KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ TEN DOKUMENT ABY WIEDZIEĆ JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU REKLAMACJI!**

Maszyna tnąco-wyłaczająca - Sizzix Big Shot Plus - Zestaw Startowy

Zestaw startowy Big Shot Plus jest wspaniałym pakietem urządzeń i akcesoriów wprowadzającym do poznania technik nowoczesnego wycinania oraz wyłaczania. Zawartość zestawu zadowoli zarówno osoby początkujące jak i zaawansowane w rękodziele artystycznym i innych dziedzinach, w których wycinanie i wyłaczanie są technikami pożądanymi lub niezbędnymi.

- **Zestaw zawiera:** Maszynę Big Shot Plus, platformę bazową, standardową parę przezroczystych płytek do wycinania – Cutting Pads, 1 Adapter A, 1 Adapter B, 1 zestaw wykrojników z serii Thinlits (podstawowe kształty), 1 wykrojnik Bigz (podstawowe kształty), komplet wzorzystych papierów, książeczkę z instrukcją w j. angielskim oraz niniejszą instrukcję.
- Z pomocą maszyny Big Shot Plus oraz wykrojników i folderów do embossingu masz szansę tworzyć niepowtarzalne projekty kreatywne od scrapbookingu i własnoręcznego tworzenia kartek okolicznościowych, poprzez tworzenie wyjątkowych dekoracji, jak również projektów szytych (np. patchwork), biżuteryjnych czy tworzonych w technikach mieszanych.
- Platforma bazowa, para standardowych płytek Cutting Pads oraz Adaptery A i B pozwalają na użycie dowolnej technologii Sizzix®, z wyjątkiem wykrojników z serii Pro.
- Za pomocą maszyny Big Shot Plus możesz wycinać i wyłaczać wykorzystując wykrojniki i foldery o różnej grubości. Niekiedy istnieje konieczność dopasowania grubości pakietu za pomocą dodatkowych akcesoriów.
- Wykorzystując wykrojniki typu Bigz, Movers & Shapers, Originals i On the Edge można wycinać kształty w papierze, tekturze, tkaninie, skórze, filcu i wielu innych grubszych materiałach. Wykrojniki Sizzlits, Framelits, Thinlits, Embosslits tną papier i cienki brystol, a foldery do embossingu wyłaczają w papierze, cienkim brystolu, a nawet w grubszej folii aluminiowej lub bardzo cienkiej blasze.
- Maszyna pozwala wycinać kształty o maksymalnej szerokości 20,3 cm i długości 27,9 cm.
- Bezpieczna i łatwa w użyciu, ergonomiczna rączka sprawia, że praca z maszyną jest niezwykle komfortowa i nie wymaga użycia dużego nacisku (siły).

Wycinanie z Big Shot Plus:

1. Wybrany wykrojnik ułóż ostrzem do góry na jednej ze standardowych przezroczystych płytek Cutting Pads, a następnie razem z płytką ułóż na platformie bazowej oraz (w razie potrzeby) na jednym z załączonych adapterów, aby dopasować grubość pakietu do grubości wykrojnika (skorzystaj z instrukcji obrazkowych zaprezentowanych na platformie i adapterach). Następnie na wykrojniku ułóż materiał z którego zamierzasz wyciąć wzór (np. papier), na koniec nakryj całość jedną z płytek Cutting Pads tworząc tzw. kanapkę. Sposób układania platform jest zależny od rodzaju używanego wykrojnika.
 1. Platforma bazowa
 2. Jeden z Adapterów A lub B (zależnie od rodzaju i grubości wykrojnika)
 3. Jedna ze standardowych, przezroczystych płytek Cutting Pads
 4. Wykrojnik ostrzem do góry
 5. Materiał, z którego wycinamy (np. papier)
 6. Druga standardowa przezroczysta płytka Cutting Pads.
2. Przygotowany pakiet w formie „kanapki” włóż w otwór maszyny, upewnij się, że wszystkie platformy oraz wykrojnik są równo ułożone.
3. Następnie za pomocą korby wpraw w ruch rolki przesuwające pakiet, do momentu aż całość przejdzie do końca przez maszynę. W przypadku grubszych materiałów należy powtórzyć czynność jeszcze raz, kręcąc korbą w odwrotną stronę do momentu aż pakiet wysunie się z przodu maszyny
4. Wyjmij wycięty kształt z wykrojnika, oczyść go z resztek wycinanego materiału.

Wyłaczanie z Big Shot Plus:

1. Materiał, który zamierzasz wyłaczyć np. papier – umieść w folderze do embossingu, wkładając wybrany materiał pomiędzy plastikową okładkę.
2. Następnie nałóż jedną ze standardowych przezroczystych płytek Cutting Pads na platformę bazową, na płycie utóż folder do embossingu wraz z zawartością, następnie na wierzchu utóż drugą standardową przezroczystą płytkę Cutting Pads.
3. Tak stworzony pakiet włóż w otwór maszyny i za pomocą korby wpraw w ruch mechanizm rolujący i dociskowy, kilkukrotne przekręcenie korby spowoduje przejście pakietu przez maszynę.
4. Po wyjęciu pakietu z maszyny – otwórz folder i wyjmij wyłaczony element.

Gwarancja, reklamacje i środki ostrożności:

W przypadku uszkodzenia maszyny spowodowanej wyraźnym defektem produktu wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać bezpośrednio do punktu, w którym zakupiono urządzenie. Maszyna Big Shot Plus jest objęta 3 letnią gwarancją (od momentu zakupu urządzenia), na mocy której możliwe jest dochodzenie reklamacji u producenta. Dystrybutor pośredniczy w reklamacjach, jednak należy mieć na uwadze, iż aby spełnić warunki reklamacji należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz załączoną instrukcją obsługi oraz zachować środki ostrożności takie jak:

- uważne przeczytanie instrukcji obsługi
- bezwzględny nadzór osoby dorosłej, kiedy maszyna jest używana przez dziecko
- nie ingerowanie w ruchome części maszyny kiedy jest ona w trakcie pracy (mechanizm rolkowy)
- należy używać maszyny w pomieszczeniach zamkniętych (nie na świeżym powietrzu), zawsze stawiając ją na czystej, gładkiej powierzchni
- rekomendowane jest użycie akcesoriów i produktów wycinających marki Sizzix, produkty innych marek i wszelkiego rodzaju zamienniki używane są na ryzyko własne klienta i producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia tego typu produktów.
- Nie należy przeciążać maszyny źle dobranymi akcesoriami do cięcia i tłoczenia (niewłaściwy dobór płytek i platform do danego rodzaju wykrojnika, niewłaściwe ułożenie pakietu do wycięcia/wyłaczenia)
- Nie stosowanie się do powyższych ostrzeżeń uniemożliwia dochodzenie reklamacji.

Przygotowanie do złożenia reklamacji:

Jeżeli Twoja maszyna Big Shot Plus uległa uszkodzeniu i jest to uszkodzenie spowodowane wyraźnym defektem produktu, natychmiast po zdarzeniu **należy bardzo szczegółowo zastosować się do wytycznych i przygotować następujące dokumenty i informacje:**

- Data zakupu urządzenia.
- Zdjęcie/zdjęcia uszkodzonego produktu lub części, która uległa uszkodzeniu.
- Szczegółowy opis czynności, podczas których urządzenie uległo uszkodzeniu.
- Jakiego rodzaju maszyna została uszkodzona, należy podać model i kod produktu.
- Jakiego rodzaju akcesoria oraz wykrojniki zostały użyte, należy podać model i kod produktu z opakowania oraz szczegółowo opisać kolejność ułożenia pakietu wprowadzanego do otworu maszyny.
- Informacje o tym, jakiego rodzaju materiał został wykorzystany do cięcia/wyłaczania.
- Bezwzględnie należy zachować dowód zakupu (paragon, faktura).

Uwaga! Rzetelne i skrupulatne podejście do powyższych wytycznych i zebranie wszystkich istotnych informacji zdecydowanie ułatwi i przyspieszy proces reklamacji, którą zawsze należy składać do punktu sprzedaży, w którym zostało zakupione urządzenie. Twój sprzedawca skontaktuje się z dystrybutorem, aby rozpocząć proces reklamacji.